



**Contreventement :**  
 - cloué au droit de chaque ferme par 2 pointes torsuées  
 Up 27 --> pointes de 70mm  
 Up 36 --> pointes de 90mm

**Section: 27x75**  
 FE: filant aux noeuds d'entrants  
 FA: filant aux noeuds d'arabes  
 AFD: arretement sur diagonales  
 CVS: contreventement de stabilité

**Section: 27x100 entraxe 60 cm**  
 AFA: arretement sous arabes